

主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本体	ABS+PC樹脂	クールホワイト		

66.7mm
(取付ピッチ)

はさず触る

通電灯 (緑)
電源
自動試験機能
検定マーク
警報停止
警報停止ボタン (作動灯 (赤))
引きひも

煙検知部
50
46
SHK28413
Panasonic
本体
取付ベース

裏面図 (取付ベースを外した状態)

裏面図 (本体を外した状態)

油断のあるところに
取り付けてください
遮光端子ストリップ・アップ
電源用 φ1.6 単線専用
12mm
信号用 φ0.65~0.9
単線専用
10mm

配線方法

AC100V
Fa
Fc
Fa
Fc
無極性
けむり当番
または
ねつ当番
AC100V
Fa
Fc
Fa
Fc
接続機器

商品仕様書図

品 名

けむり当番2種露出型
(AC100V端子式・移報接点付)
(警報音・音声警報機能付)

品 番

SHK28413^(1/2)

記 号

ZU

単位：mm 第三角法

作成

2014年 5月 9日 改

パナソニック株式会社

検 定 型 番 号	住警第26～51号		種 別		光電式住宅用防災警報器		動作機能の確認	<<火災警報音を鳴らして確認する場合>> 警報停止ボタンを押し続ける（約4秒以上）、 または引きひもを引っ張り続ける（約4秒以上） - 火災警報音「ビュー、ビュー、火事です。 火事です。」が鳴り、作動灯（赤）と 通電灯（緑）が交互に連続点滅すれば 正常です。 4秒以上引きひもを引っ張り続けるか 警報停止ボタンを押し続けると移報接点 からも信号が出力されます。				
	電 源		AC100V 50/60Hz					自動試験機能	煙が正常に検知できなくなった場合、 「ピッピッピ、故障です。」が3回鳴り、 その後、約40秒おきに「ピッピッピッ」 が鳴ります。 これを約1時間ごとに繰り返します。 作動灯（赤）と通電灯（緑）が交互に点滅 します。			
	定格電流		50mA									
	移報接点 （Fa－Fc）		接点構成	a接点（無電圧、無極性）								
			容 量	DC30V以下 0.5A以下								
	使用周囲温度		0℃～＋40℃									
	質 量		約210g									
	感知方式		煙式（光電式）	種 別		2種						
	警報音量		87±1.0dB（1m）									
	警報音周波数		0.3kHz～4.0kHz									
	取付場所		居室、階段、廊下、寝室など									
	設置位置		天井面・壁面									
	格	機 能	警報音・ 音声警報	通電灯（緑）	作動灯（赤）	移報接点						
			監視時	－	点灯	消灯						開
			火災警報時	ビュー、ビュー、 火事です。火事です。	点滅	点滅						閉
火災警報停止時			－	点滅	消灯	開						
故障警報時 ※1			ピッピッピッ、 故障です。	点滅	点滅	開						
故障警報停止時			－	点滅	点滅	開						
※1「自動試験機能」を参照												
そ の 他	取付方法		本体を天井面又は壁面にねじ止め 取付ピッチ 66.7mm			そ の 他	ご 注 意 - けむり当番にキズをつけたり、 ペンキなどで塗装しないでください。 - 次のような場所には設置しないで ください。 - 天井のはりなどの近く - タンスなどの真上および近く - 換気扇（給気用）・エアコンの 近く - 空気の吹き出し口の近く - 火災ではない煙、蒸気などの かかる場所 - 照明器具の真上および近く - 取付場所の温度が0℃を 下まわる、あるいは40℃を こえる場所 - 屋外・屋側 - 浴室内・水がかかる場所・水滴の つく場所 - 火災などによる損害については責任を 負い兼ねますのでご了承ください。 - この商品は検定品です。 住宅用防災警報器として設置でき ます。 - この商品は消防法で定められた自動 火災報知設備には該当致しません ので、それらの用途には使用できま せん。 - その他詳細は施工説明書および取扱 説明書に従ってください。 - 設置および維持基準については、政省 令で定める基準に従い、市町村条例で 定められます。 各市町村によって設置場所が異なる 場合がありますので、各市町村が 定める火災予防条例を確認してくだ さい。					
	付 属 品		1. 取付ねじ 2本 2. 取扱説明書、施工説明書 3. お客様ご相談窓口一覧表 4. 設置日シール									
	接続可能な機器 の商品例		・住まいるサポ （WQH500W） （WQH510W） ・光るチャイム（EC170） ・警報ランプ付ブザー（EA5501）									
	警報音停止方法		引きひもを引く、又は警報停止ボタン を押すと、火災警報時は約5分間、 故障警報時は約16時間警報音鳴動は 停止し、警報停止状態になります。 時間経過後に警報状態になる条件が 残っていれば、再び警報音が鳴動し 警報状態になります。									
	動作機能の確認		<<テスト機能を使って確認する場合>> 警報停止ボタンを押す（約4秒未満）、 または引きひもを引く（約4秒未満） 「ピッ、正常です。」が1回鳴り、作動灯 （赤）と通電灯（緑）が交互に3回点滅 すれば正常です。									
商品仕様書図			品 名	けむり当番2種露出型 （AC100V端子式・移報接点付） （警報音・音声警報機能付）			品 番	(2/2) SHK28413		記 号	FS	
単位：mm 第三角法			作 成	2014年 5月 9日			改	パナソニック株式会社				