





電 源	DC 3 V マンガン乾電池 単4 1.5 V R 03 × 2 個 (電池は付属していません)
適合取付ねじ	呼び径 3.5 のタッピンねじ (皿頭タッピンねじ 3.5 × 25 を 2 本付属しています)
適合受信器	品番 WS 7 5 0 1 9 品名 光線式ワイヤレススイッチ受信器 (1 回路用) (8 チャンネル対応形)

6	取付台	A B S樹脂	オフホワイト		商 品 仕 様 図			
5	電池電池カバー	A B S樹脂	オフホワイト					
4	発光窓	アクリル	ブラック					
3	化粧カバー	A B S樹脂	オフホワイト		品番	W S 7 6 1 1 K	改	4
2	化粧プレート	A B S樹脂	オフホワイト		品名	光線式ワイヤレススイッチ発信器 (1コ用) (8チャンネル対応形)		
1	ボディ	A B S樹脂	オフホワイト		パナソニック株式会社			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理				